Setup Guide: VPC-Konfiguration mit LANCOM Switches

Die Virtualisierungsfunktion Virtual Port Channel (VPC) trägt mittels Redundanzen maßgeblich zur Verbesserung der Ausfallsicherheit, Hochverfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Netzwerkinfrastrukturen bei.

Dieser Setup Guide bietet Ihnen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur geeigneten Konfiguration Ihrer VPC-fähigen LANCOM Core und Aggregation/Distribution Switches. Prinzipiell wird ein allgemeines Verständnis einer Switch-Konfiguration vorausgesetzt.

Dieses Paper ist Teil der **Themenreihe "Switching-Lösungen"**. Erfahren Sie mit Klick auf die Icons, welche weiteren Informationen es von LANCOM dazu gibt:



Virtual Port Channel kurz erklärt

Virtual Port Channel, kurz VPC, ist eine Virtualisierungstechnologie, die zwei miteinander verbundene Switches als einen einzigen logischen Layer-2-Knoten für Geräte der darunterliegenden Zugriffsebene erscheinen lässt. Dafür sorgt der über VPC etablierte virtuelle Port-Channel-Verbund namens "Peer Link". Bei den angeschlossenen Geräten kann es sich um einen Switch, Server oder ein anderes Netzwerkgerät handeln, das die Link-Aggregationstechnologie unterstützt. VPC gehört zur Multi-chassis EtherChannel [MCEC]-Familie und ist ebenfalls als MC-LAG (Multi-chassis Link Aggregation Group) bekannt.





Alle folgenden Befehle müssen immer aufeinander abgestimmt auf beiden Switches durchgeführt werden. Die Konfiguration erfolgt exemplarisch anhand zweier Switches vom Typ LANCOM XS-4530YUP.

1. Systemnamen vergeben

Um die Switches während der Konfiguration eindeutig identifizieren zu können, sollte ein entsprechender Hostname gesetzt werden. Dieser wird auf der Konsole immer zu Beginn eines Prompts angezeigt:

Setzen des Hostnames per CLI								
VPC_1_Node_1	VPC_1_Node_2							
(XS-4530YUP)>en (XS-4530YUP)#hostname VPC_1_Node_1 (VPC_1_Node_1)#	(XS-4530YUP)>en (XS-4530YUP)#hostname VPC_1_Node_2 (VPC_1_Node_2)#							

02



2. Stacking-Ports zu Ethernetports umschalten

Die meisten der LANCOM VPC-fähigen Switches sind auch Stacking-fähig. VPC und Stacking schließt sich allerdings gegenseitig aus. Ein Switch, der Mitglied einer VPC-Domain ist, kann nicht zeitgleich Mitglied eines Stacks sein. Natürlich können gestackte Switches als "VPC Unaware LAG-Partner" per LACP redundant an eine VPC-Domain angebunden werden. Sofern der eingesetzte Switch Stackingfähig ist, sollten die vordefinierten Stacking-Ports in den Ethernet-Modus gebracht werden. Damit wird ein versehentliches Stacken ausgeschlossen (Stack bildet sich automatisch sobald Stacking-Ports mit Stacking-Ports eines kompatiblen Switches verbunden werden) und die zumeist höchstwertigen Stacking-Ports stehen für den VPC-Interconnect zur Verfügung.

Anzeigen des Port-Modes

VPC_1_Node_1 (exemplarisch)

(VPC_1_Node_1) #show stack-port

Unit	Interface	Configured Stack Mode	Running Stack Mode	Link Status	Link Speed (Gb/s)
1	0/25	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/26	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/27	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/28	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/29	Stack	Stack	Link Down	100
1	0/30	Stack	Stack	Link Down	100

Ändern des Port-Modes von Stack auf Ethernet

VPC_1_Node_1

```
(VPC_1_Node_1) #conf
(VPC_1_Node_1) (Config) #stack
(VPC_1_Node_1) (Config-stack) #stack-port 1/0/29 ethernet
(VPC_1_Node_1) (Config-stack) #stack-port 1/0/30 ethernet
```

VPC_1_Node_2

```
(VPC_1_Node_2) #conf
(VPC_1_Node_2) (Config) #stack
(VPC_1_Node_2) (Config-stack) #stack-port 1/0/29 ethernet
(VPC_1_Node_2) (Config-stack) #stack-port 1/0/30 ethernet
```

Um den Portmodus zu ändern, muss der Switch neu gestartet werden. Mit show stack-port sieht man, dass der aktuelle Modus weiterhin auf Stack steht, der konfigurierte Modus jedoch bereits Ethernet lautet. Nach Speichern der



LANCO

Konfiguration und Neustart des Switches ist die Konfiguration nun in beiden Fällen Ethernet.

Prüfen des Port-Modes, Speichern und Neustart des Switches, erneute Prüfung

VPC_1_Node_1

(VPC_1_Node_1) >en
(VPC_1_Node_1) #show stack-port

		Configured	Running		
		Stack	Stack	Link	Link
Unit	Interface	Mode	Mode	Status	Speed (Gb/s)
1	0/25	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/26	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/27	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/28	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/29	Ethernet	Stack	Link Down	100
1	0/30	Ethernet	Stack	Link Down	100

 $\label{eq:VPC_1_Node_1} \ensuremath{\texttt{W}}\xspace{\text{write memory confirm}} $$ Config file 'startup-config' created successfully .$

Configuration Saved! (VPC_1_Node_1)#reload Are you sure you want to reload the stack? (y/n) y

[... reboot Ausgabe gekürzt ...]

(VPC_1_Node_1) >en
(VPC_1_Node_1) #show stack-p

Unit	Interface	Configured Stack Mode	Running Stack Mode	Link Status	Link Speed (Gb/s)
1	0/25	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/26	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/27	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/28	Ethernet	Ethernet	Link Down	25
1	0/29	Ethernet	Ethernet	Link Down	100
1	0/30	Ethernet	Ethernet	Link Down	100

VPC_1_Node_2

(VPC_1_Node_2) >en
(VPC_1_Node_2) #show stack-port

Unit	Interface	Configured Stack Mode	Running Stack Mode	Link Status	Link Speed (Gb/s)
1 1 1 1 1	0/25 0/26 0/27 0/28 0/29 0/30	Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet	Ethernet Ethernet Ethernet Stack Stack	Link Down Link Down Link Down Link Down Link Down Link Down	25 25 25 25 100 100





VPC_1_Node_2

```
(VPC 1 Node 2) #write memory confirm
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
(VPC 1 Node 2) #reload
Are you sure you want to reload the stack? (y/n) {\rm y}
[... reboot Ausgabe gekürzt ...]
(VPC 1 Node 2)>en
(VPC_1_Node_2) #show stack-p
                     Configured Running
                                Stack Link Link
Mode Status Speed (Gb/s)
                    Stack Stack
Mode Mode
Unit Interface
_____ ______
                    Ethernet Ethernet Link Down 25
Ethernet Ethernet Link Down 25
    0/25
1
    0/2.6
1
1
    0/27
                    Ethernet Ethernet Link Down 25
                    Ethernet Ethernet Link Down 25
Ethernet Ethernet Link Down 100
1
    0/28
1
    0/29
                     Ethernet Ethernet Link Down 100
    0/30
1
```

3. Funktion aktivieren

VPC-Funktion aktivieren: Aktiviert die VPC-Funktion auf dem Switch.

VPC VLAN anlegen und VLAN-Interface einrichten

VPC_1_Node_1

(VPC_1_Node_1)# (VPC_1_Node_1)#config

(VPC_1_Node_1) (Config) #feature vpc

WARNING: VPC is supported only on standalone device; it is not supported on stacked devices. VPC behavior is undefined if the device is stacked with one another.

(VPC 1 Node 1) (Config) #

VPC_1_Node_2

(VPC_1_Node_2) # (VPC_1_Node_2) #config

(VPC_1_Node_2) (Config) #feature vpc

WARNING: VPC is supported only on standalone device; it is not supported on stacked devices. VPC behavior is undefined if the device is stacked with one another.

(VPC_1_Node_2) (Config) #



4. VPC Control Plane einrichten

Für den VPC Keepalive (Split-Brain Erkennung) der VPC-Domain benötigen beide Switches ein dediziertes L3-Interface. Für diese Aufgabe kann ein Outband-Interface (Serviceport / OOB) oder ein Inband-Interface (VLAN) verwendet werden.

Option 4.1 / Alternative 1 (Outband)

Die Outband-Konfiguration kann genutzt werden, wenn die Mitglieder der VPC-Domain in kurzer Distanz zueinander verbaut sind (z. B. im selben Rack), oder wenn ein Out-of-Band Management-Netz eingerichtet ist. Ohne Out-of-Band Managment kann der Serviceport (OOB, Geräterückseite) mit einem Patchkabel direkt verbunden werden.

In dieser Konfiguration kann eine Split-Brain-Situation auch dann erkannt werden, wenn der VPC-Peer-Link gestört ist.



Option 4.2 / Alternative 2 (Inband)

Die Inband-Konfiguration kann bei gestreckten VPC-Domains über große Entfernungen, bei denen eine Direktverkabelung über den Serviceport nicht möglich ist, verwendet werden. In diesem Fall kann ein Geräteausfall der Peer Node erkannt werden. Der Ausfall des VPC Peer-Links kann jedoch nicht kompensiert werden, da dieser sowohl Nutzdaten, als auch den Keepalive transportiert.

Hierzu wird zunächst in der VLAN-Datenbank ein neues VLAN angelegt (VLAN-ID 100 im folgenden Beispiel). Anschließend wird auf dem VLAN 100 das L3 VLAN-Interface angelegt und die IP-Adresse laut Netzplan vergeben.



VPC Keepalive auf einem VLAN-Interface einrichten

VPC_1_Node_1

(VPC_1_Node_1)>en	
(VPC_1_Node_1) #vlan database	
(VPC_1_Node_1) (Vlan) #vlan 100	
(VPC_1_Node_1) (Vlan) #vlan routing 100	
(VPC_1_Node_1) (Vlan) #exit	
(VPC_1_Node_1) #configure	
(VPC_1_Node_1) (Config) #interface vlan 100	
(VPC_1_Node_1)(Interface vlan 100)#ip address 10.10.100.1 /24	
(VPC_1_Node_1) (Interface vlan 100) #exit	
(VPC_1_Node_1) (Config) #	

VPC_1_Node_2

(VPC_1_Node_2) >en (VPC_1_Node_2) #vlan database (VPC_1_Node_2) (Vlan) #vlan 100 (VPC_1_Node_2) (Vlan) #vlan routing 100 (VPC_1_Node_2) (Vlan) #exit (VPC_1_Node_2) #conf (VPC_1_Node_2) (Config) #interface vlan 100 (VPC_1_Node_2) (Interface vlan 100) #ip address 10.10.100.2 /24 (VPC_1_Node_2) (Interface vlan 100) #exit (VPC_1_Node_2) (Config) #

Im nächsten Schritt wird die VPC-Domain eingerichtet und der Peer Keepalive auf die IP-Adresse des jeweils anderen Switches konfiguriert. Die niedrigere Role Priority legt den Switch VPC1_Node_1 als VPC Primary Node fest.

VPC VLAN anlegen und VLAN-Interface einrichten

VPC_1_Node_1

```
(VPC_1_Node_1)>en
(VPC_1_Node_1)#configure
(VPC_1_Node_1) (Config)#vpc domain 1
(VPC_1_Node_1) (Config-VPC 1)#peer-keepalive destination 10.10.100.2
source 10.10.100.1
This command will not take effect until the peer detection is disabled and
re-enabled.
(VPC_1_Node_1) (Config-VPC 1)#peer detection enable
(VPC_1_Node_1) (Config-VPC 1)#peer-keepalive enable
(VPC_1_Node_1) (Config-VPC 1)#peer-keepalive enable
(VPC_1_Node_1) (Config-VPC 1)#role priority 10
```





VPC_1_Node_2

```
(VPC_1_Node_2)>en
(VPC_1_Node_2) #configure
(VPC_1_Node_2) (Config) #vpc domain 1
(VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1) #peer-keepalive destination 10.10.100.1
source 10.10.100.2
This command will not take effect until the peer detection is disabled and
re-enabled.
(VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1) #peer detection enable
(VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1) #peer-keepalive enable
(VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1) #peer-keepalive enable
(VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1) #role priority 20
```

5. System-MAC-Adresse vergeben

Damit sich beide Geräte des VPC-Verbundes in der VPC-LAG-Rolle gegenüber nicht VPC-fähigen untergeordneten Geräten als ein einziges Gerät ausgeben können, muss die selbe virtuelle System-MAC vergeben werden (Default 00:00:00:00:00). Die Default-MAC sollte dringend auf eine eigene eindeutige Adresse geändert werden, selbst wenn derzeit nur eine VPC-Domain im Einsatz ist. Wenn mehr als eine VPC-Domain mit einem untergeordneten Switch verbunden ist, kann dies sonst zu Störungen führen.

Um Konflikte mit anderen Systemen zu vermeiden, empfiehlt es sich eine Locally Administered MAC Address (LAA) zu verwenden. Wenn ein MAC Address Generator genutzt wird, ist darauf zu achten, dass das U/L Flag = 1 gesetzt wird (LAA).

VPC VLAN anlegen und VLAN-Interface einrichten

VPC_1_Node_1

```
(VPC_1_Node_1)>en
(VPC_1_Node_1)#configure
(VPC_1_Node_1)(Config)#vpc domain 1
(VPC_1_Node_1)(Config-VPC 1)#system-mac 7A:E6:B0:6D:DD:EE !Eigene MAC!
The configured VPC MAC address becomes operational only after both the VPC
devices perform primary role re-election(if primary device already
exists).
```

```
(VPC_1_Node_1) (Config-VPC 1) #
```

VPC_1_Node_2

(VPC_1_Node_2) >en (VPC_1_Node_2) #configure (VPC_1_Node_2) (Config) #vpc domain 1 (VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1) #system-mac 7A:E6:B0:6D:DD:EE

The configured VPC MAC address becomes operational only after both the VPC devices perform primary role re-election(if primary device already exists).

(VPC_1_Node_2) (Config-VPC 1)#





6. VPC-Peer-Link erstellen

Als nächstes wird ein statisches LAG für den VPC-Peer-Link angelegt und den physischen Ports zugewiesen. Auf dem VPC Interconnect muss das Spanning-Tree-Protokoll deaktiviert werden. Im Beispiel wird das LAG1 und die physischen Ports 1/0/29 und 1/0/30 verwendet (siehe Netzdiagramm).

Konfiguration des VPC Interconnect

VPC_1_Node_1

(VPC_1_Node_1) (Config) #interface lag 1
(VPC_1_Node_1)(Interface lag 1)#description "VPC-Peer-Link"
(VPC_1_Node_1)(Interface lag 1)#no spanning-tree port mode
(VPC_1_Node_1)(Interface lag 1) #vpc peer-link
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 1) #exit
(VPC_1_Node_1) (Config) #interface 1/0/29-1/0/30
(VPC_1_Node_1)(Interface 1/0/29-1/0/30)#addport lag 1
(VPC_1_Node_1) (Interface 1/0/29-1/0/30) #description "VPC-Peer-Link"
(VPC_1_Node_1)(Interface 1/0/29-1/0/30)#exit

VPC_1_Node_2

```
(VPC_1_Node_2) (Config) #interface lag 1
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #description "VPC-Peer-Link"
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #no spanning-tree port mode
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #vpc peer-link
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #exit
(VPC_1_Node_2) (Config) #interface 1/0/29-1/0/30
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/29-1/0/30) #addport lag 1
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/29-1/0/30) #description "VPC-Peer-Link"
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/29-1/0/30) #description "VPC-Peer-Link"
```

Der VPC-Interconnect funktioniert abseits des VPC wie ein regulärer Uplink. Auch hier müssen alle konfigurierten VLANs übertragen werden können. Der angezeigte VLAN-Range Befehl konfiguriert alle bekannten VLANs auf dem LAG. Wenn weitere VLANs angelegt werden, müssen diese nachträglich auf dem Interconnect hinzugefügt werden.

Zuweisen der konfigurierten VLANs an den VPC Peer-Link

VPC_1_Node_1

```
(VPC_1_Node_1) #conf
(VPC_1_Node_1) (Config) #interface lag 1
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 1) #vlan participation include 1-4093
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 1) #vlan tagging 2-4093
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 1) #exit
(VPC_1_Node_1) (Config) #exit
(VPC_1_Node_1) #
```



LANCO

VPC_1_Node_2

```
(VPC_1_Node_2) #conf
(VPC_1_Node_2) (Config) #interface lag 1
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #vlan participation include 1-4093
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #vlan tagging 2-4093
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 1) #exit
(VPC_1_Node_2) (Config) #exit
(VPC_1_Node_2) #
```

7. UDLD aktivieren (optional / falls erforderlich)

Wenn die VPC-Domain per LWL über größere Distanzen gestreckt wird, kann der Zustand eintreten, dass eines der Faserpaare einseitig gestört ist (z. B. mechanische Beschädigung). In diesem Fall ist aus Sicht eines Switches die Senderichtung gestört, während die Empfangsrichtung noch funktioniert. Der Switch, dessen Empfangsrichtung noch funktioniert, hat keine Möglichkeit, einen Ausfall der Senderichtung zu erkennen und sendet auf diesem Interface weiter, was zu Paketverlusten führt. Abhilfe schafft hier die Funktion UDLD (Unidirectional Link Detection). Diese nimmt den gesamten von der Störung betroffenen Port außer Betrieb. Auf kurzen Verbindungen (kurze LWL-Patchkabel innerhalb eines Racks oder DAC-Kabel) ist dieser Schritt in der Regel nicht notwendig.

Zuweisen der konfigurierten VLANs an den VPC Peer-Link

VPC_1_Node_1

```
(VPC_1_Node_1)>en
(VPC_1_Node_1)#conf
(VPC_1_Node_1)(Config)#int 1/0/29-1/0/30
(VPC_1_Node_1)(Interface 1/0/29-1/0/30)#udld enable
(VPC_1_Node_1)(Interface 1/0/29-1/0/30)#udld port aggressive
(VPC_1_Node_1)(Interface 1/0/29-1/0/30)#exit
(VPC_1_Node_1)(Config)#exit
(VPC_1_Node_1)#
```

VPC_1_Node_2

```
(VPC_1_Node_2) >en
(VPC_1_Node_2) #conf
(VPC_1_Node_2) (Config) #int 1/0/29-1/0/30
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/29-1/0/30) #udld enable
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/29-1/0/30) #udld port aggressive
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/29-1/0/30) #exit
(VPC_1_Node_2) (Config) #exit
(VPC_1_Node_2) #
```

8. Anbinden eines untergeordneten Switches per LACP (Link-Aggregation Control Protocol)

Die redundante Anbindung eines untergeordneten Switches erfolgt am Beispiel eines LANCOM GS-3652X. Für dieses Beispiel wurden weitere VLANs in der







VLAN-Datenbank angelegt (10-170) und dem VPC-Peer-Link wie oben beschrieben zugeordnet. Auf Seiten der VPC-Domain werden auf beiden Nodes die Interfaces 1/0/1 und auf dem untergeordneten GS-3652X die Interfaces 1/0/1-1/0/2 verwendet.

vpc 2 gibt innerhalb der LAG 2-Konfiguration die gemeinsame Port-Channel-ID innerhalb der VPC-Domain an. Der Übersichtlichkeit halber bietet es sich an, die lokalen Portchannel-IDs (Light Blue) auf beiden Nodes gleich zu halten und auch die VPC-Portchannel-ID (Electric Blue) daran anzugleichen. Die lokalen LAG-IDs der VPC-Nodes müssen weder untereinander, noch mit der VPC LAG ID übereinstimmen. Wichtig ist, dass die Verbindung eines logischen VPC-LAG zu einem Drittgerät immer dieselbe VPC-Portchannel-ID hat.

Erstellen der VPC Portchannel auf den Nodes der VPC-Domain 1

VPC_1_Node_1

```
(VPC 1 Node 1)>en
(VPC 1 Node 1) #conf
(VPC_1_Node_1) (Config) #interface 1/0/1
(VPC
    1 Node 1) (Interface 1/0/1) #description LAG2-Downlink-GS-3652X
(VPC 1 Node 1) (Interface 1/0/1) #addport lag 2
(VPC_1_Node_1) (Interface 1/0/1) #exit
    1_Node_1)(Config)#interface lag 2
(VPC
(VPC 1 Node 1) (Interface lag 2) #description Downlink-GS-3652X
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 2) #no port-channel static
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 2) #vlan participation include 1,10-170
(VPC
    1 Node 1) (Interface lag 2) #vlan_tagging 10-170
(VPC 1 Node 1) (Interface lag 2) #vpc 2
(VPC_1_Node_1) (Interface lag 2) #exit
(VPC 1 Node 1) (Config) #exit
(VPC 1 Node 1) #write memory con
Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
(VPC 1 Node 1) #
```

VPC_1_Node_2

```
(VPC 1 Node 2)>en
(VPC_1_Node_2)#conf
(VPC 1 Node 2) (Config) #interface 1/0/1
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/1) #description LAG2-Downlink-GS-3652X
(VPC 1 Node 2) (Interface 1/0/1) #addport lag 2
(VPC_1_Node_2) (Interface 1/0/1) #exit
(VPC 1 Node 2) (Config) #interface lag 2
(VPC 1 Node 2) (Interface lag 2) #description Downlink-GS-3652X
(VPC 1 Node 2) (Interface lag 2) #no port-channel static
(VPC 1 Node 2) (Interface lag 2) #vlan participation include 10-170
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 2) #vlan tagging 10-170
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 2) #vpc 2
(VPC_1_Node_2) (Interface lag 2) #exit
     1 Node 2) (Config) #exit
(VPC
(VPC 1 Node 2) #write memory confirm
Config file 'startup-config' created successfully.
```

Configuration Saved! (VPC_1_Node_2)#



Anschließend kann der untergeordnete Switch konfiguriert werden.

Erstellen der VPC Portchannel auf den Nodes der VPC-Domain 1

GS-3652X (VPC Unaware LAG Partner)

```
GS-3652X#
GS-3652X conf
GS-3652X (config) #
GS-3652X (config) # int GigabitEthernet 1/1-2
GS-3652X (config-if) # description LAG-Uplink
GS-3652X (config-if) # aggregation group 1 mode active
GS-3652X (config-if) # switchport mode hybrid
GS-3652X (config-if) # switchport hybrid allowed vlan all
GS-3652X (config-if) # exit
GS-3652X (config) # exit
GS-3652X (config) # exit
GS-3652X config) # exit
GS-3652X config = to flash:startup-config
Building configuration...
% Saving 14319 bytes to flash:startup-config
GS-3652X#
```

Nach erfolgreicher Konfiguration und Verkabelung kann die Konfiguration mit folgenden Befehlen geprüft werden:

Prüfung der Konfiguration exemplarisch auf VPC_1_Node_1

(VPC_1_Node_1)(Config)#show interfaces status lag 2

Port	Name		Link State	Physical Mode	Physical Status	Media Type	Flow Control	VLAN					
0/3/2	Downlink-GS	-3652X	Up					1,10-170					
(VPC_1_N	(VFC_1_Node_1) (Config) #												
(VPC_1_N	<pre>(VPC_1_Node_1) (Config) #show interfaces status all</pre>												
Port	Name		Link State	Physical Mode	Physical Status	Media Type	Flow Control	VLAN					
1/0/1	LAG2-Downli	nk-GS-3652X	Up	Auto	1000 Full	Copper	Inactive	1,10-170					
[… Ausga	be gekürzt …]												
1/0/29 VPC-Peer-Link Down 100G Full Inactive 1/0/30 VPC-Peer-Link Up 100G Full 100G Full Inactive 0/3/1 VPC-Peer-Link Up 100G Full 100G Full Inactive 1,10-170 0/3/2 Downlink-GS-3652X Up 1,10-170 1,10-170 [Ausgabe gekürzt]													
Config mode Enabled Operational mode Enabled Port channel													
LOCAL Me													
1/0/1	U	p											
Peer Mem	bers S	tatus											
1/0/1	U	p											

(VPC_1_Node_1) (Config)#



LANCO

Prüfung der Konfiguration exemplarisch auf VPC_1_Node_1

TTDO	1	NT1 -	1)	10	# = 1= = = =	1		1 / 0	/ 1
VPC.	±.	Node	1)	(Cound)	#Snow	Tacb	partner	1/0/	/⊥

Intf	Sys Pri	System ID		Admin Key	Prt Pri	Prt Id	Admin State
1/0/1	32768	00:40:C7:1D	:22:DD	1	32768	1	ACT AGG STO
(VPC_1_	_Node_1)	(Config) #					
(VPC 1	Node 1)	(Config) #sho	w vpc (consist	iency-1	Darame	eters interface lag 2
Paramet	er – '		Value				-
Dowt Ch							
STP Mod	lannei P Ae	loue	Enable	∍d			
BPDU Fi	ilter Mc	de	Disab	led			
BPDU F1	Lood Mod	le	Disab.	led			
Auto-ed	dae		True				
TCN Gua	ard		False				
Port Cc	ost		10000				
Edge Pc	ort		False				
Root Gu	uard		False				
Loop Gu	uard		False				
Hash Mc	ode		3				
Minimum	n Links		1				
Channel	L Type		Dynam:	ic			
Configur	ced VLAN	Is	1,10-3	170			
MTU			1518				
Active	Port	Speed	Duple	∋x			
1/0/1		1000	Full				
MST VLA	AN Config	guration					
Instanc	ce As	sociated VL	ANs				
0	1,	10-170					
PV (R) SI	PP Config	guration:					
STP por	rt-prior	ity: 128					
VLAN pc	ort-pric	rity cost					
1 33	3795	0					
10 0		0					
11 0		0					
12 0		0					
[… Ausg	gabe gek	ürzt …]					
	ionenri	ifung					
	onshir	anang					

Aggr ID	Partner	System ID	Partner Prio	Par	tner Key	Las	t Cha	anged			
1	7a:e6:h	0:6d:dd:ee	32767	102	7	00:	14:49	Э			
Port	Stat	e Aggr I	D Partner K	әу	Partner	Port	Part	iner Port	Prio A	ctivit	
Gi 1/1 Gi 1/2	Acti Acti	ive 1 ive 1	1027 1027		1291 1		128 128		А А	ctive ctive	
			Time	out i	Aggrege	Syncl	hro	Collect	Distrib	Default	Expired
CS-3652X	#		Slow Slow		Yes Yes	Yes Yes		Yes Yes	Yes Yes	No No	No No
GS-3652X Aggr ID	# show a Name	aggregation Type	Speed	Coni	figured P	orts		Aggr	egated P	orts	
1	LLAG1	LACP_ACTIVE	1G	Gig	abitEthe	rnet	1/1-2	2 Giga	bitEther	net 1/1-2	

VPC ist jetzt erfolgreich konfiguriert.



Weiterführende Informationen

Für eine vollständige Übersicht der VPC-Befehle empfiehlt sich hier ein Blick in das <u>CLI-Referenzhandbuch LCOS SX 5.20</u>. Allgemeine Konfigurationsanleitungen und Hilfestellungen finden Sie zudem auch in der <u>LANCOM Support Knowledge Base</u> unter "Artikel zum Thema Switches & Switching".





LANCOM Systems GmbH A Rohde & Schwarz Company Adenauerstr. 20/B2 52146 Würselen | Deutschland info@lancom.de | lancom-systems.de LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 06/2024